

Liebe Gäste,

hier die Infos zur Bedienung des elektronischen Haustürschlosses. Bei Fragen oder Problemen zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen.

Unter der Telefonnummer +49-160-4727413 sind wir immer für Sie erreichbar.

Falls Sie dringende Hilfe vor Ort benötigen wenden Sie sich bitte an Fr. Schreder. Sie erreichen Sie unter der Telefonnummer +43-664-1150013.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und ein angenehmes Ankommen.

Das Haus ist mit einer elektronischen Verriegelung ausgestattet. Sie benötigen keinen Schlüssel. Der Zugangscodewird Ihnen per Mail separat mitgeteilt.



Die Bedienung ist ausführlich auf der nächsten Seite erläutert.

Bedienung:

Zur besseren Ansicht hier noch einmal das Tastenfeld in groß. Zum Entriegeln der Haustüre drücken Sie die rechte untere Taste (A) um die Schaltung zu aktivieren.

Danach tippen Sie bitte den Code ein. Ein Hinweis zeigt an, dass die Tür jetzt aufgesperrt werden kann.

Drehen Sie jetzt den Verriegelungsknauf in der Haustüre

- a) nach **links** - Chalet Annaberg, Nr. 87
- b) nach **rechts** – Chalet Donnerkogel, Nr. 86

und die Tür öffnet.



TSE Keypad FS

Zum Abschließen von außen verfahren Sie bitte genauso. Türe zuziehen, danach den Code eingeben und dann die Türe absperren.

Zum Verriegeln von innen drehen Sie einfach den Knauf in die gewünschte Richtung.